

## Камера G100: Руководство пользователя **RU**

### Введение в продукт

Камера G100 устойчива к погодным условиям и подходит для использования на улице. Ее разрешение составляет 3 МП, и она оснащена широкоугольным полем обзора 140° (по диагонали). Она имеет два режима ночного видения: черно-белый или цветной с прожектором. Черно-белое ночное видение использует невидимую инфракрасную подсветку 940 нм, в то время как цветное ночное видение с прожектором достигается за счет активации белого света для стабильной цветной съемки ночью. Она поддерживает беспроводное подключение Wi-Fi 6 2,4 ГГц и позволяет осуществлять локальное хранение видео с помощью карты MicroSD. G100 поддерживает обнаружение движения и людей, а также пользовательские мелодии звонка, потоковую передачу RTSP и хранение на NAS. С рейтингом IP65 для защиты от воды и пыли, камера может работать при температурах от -10 °C до +40 °C. Кроме того, она совместима с экосистемами сторонних производителей и работает с Apple Home.

### Что в коробке




Камера G100 × 1







Кабель питания × 1



Винты для стены (M3×20 мм, саморезы) и набор анкеров (32мм) × 1



Руководство пользователя × 2



- 1 ИК-светодиод
- 2 Индикатор
- 3 Кронштейн
- 4 Проектор
- 5 Объектив
- 6 Микрофон
- 7 Отверстие для скрытого демонтажа шнура питания
- 8 Отверстия для винтов при настенном монтаже
- 9 Противоскользящие накладки
- 10 Спикер
- 11 Водонепроницаемая силиконовая заглушка
- 12 Порт питания Удлинитель
- 13 Кнопка сброса
- 14 MicroSD-слот

### Инструкции по использованию кнопки сброса:

- Длительное нажатие в течение 10 секунд: Сброс сети и отрывка устройства.
- Нажмите 10 раз подряд: Восстановление заводских настроек.


### Установка устройства

#### Выберите место установки

Вы можете установить устройство на любой плоской поверхности, потолке или стене, инструкции следующие:


#### Плоская поверхность:

Když je vybráno vhodné místo na rovném povrchu, připojte kameru k aplikaci Aqara Home. Po úspěšném připojení produktu k aplikaci lze manuálně upravit jeho úhel náklonu a úhel otáčení doleva/doprava na základě obrazu v reálném čase, přičemž objektiv se zaměří na pozici, kterou je třeba monitorovat. Как только выбрано подходящее место на плоской поверхности, подключите его к приложению Aqara Home. После успешного подключения продукта к приложению, его угол наклона и угол поворота влево/вправо можно вручную отрегулировать на основе изображений в реальном времени, направляя объектив на позицию, которая требует наблюдения.





1. Рекомендуется устанавливать эту камеру на высоте 2-3 метра над землей, прикрепить кронштейн к выбранному месту установки на стене и отметить точки для сверления отверстий.

2. Используйте сверло Ø6 мм для сверления отверстий в соответствии с отмеченными позициями, при этом отверстие глубина ≥ 32 мм.



3. Используйте инструмент, чтобы забить расширительную заглушку в просверленные отверстия, обеспечивая ровную поверхность.


4. Используйте саморезы из комплекта аксессуаров, чтобы закрепить кронштейн на стене.



### Подключение устройства

#### Скачайте приложение

Ищите приложение "Aqara Home" в Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery или отсканируйте следующий QR-код, чтобы загрузить приложение Aqara Home.



#### Добавьте продукт в Aqara Home

Включите камеру, когда индикатор состояния начнет мигать, откройте приложение Aqara Home, и камера будет автоматически обнаружена и отображена в приложении. Нажмите на обнаруженное устройство и следуйте инструкциям приложения, чтобы завершить операцию привязки устройства. Альтернативно, нажмите на значок "+" в верхнем правом углу главной страницы приложения и выберите "Камера G100" для привязки. После успешного подключения индикатор состояния ретранслятора будет постоянно гореть синим светом.

\* Если индикатор не мигает после включения, пожалуйста, нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 10 секунд или быстро нажмите кнопку сброса 10 раз для сброса устройства.

\* Во время настройки сети убедитесь, что мобильный телефон подключен к той же сети Wi-Fi в одной локальной сети с камерой.

\* Во время настройки сети необходимо отсканировать QR-код сопряжения Aqara на устройстве или ввести 8-значный код сопряжения. Пожалуйста, следуйте инструкциям в приложении.

\* Если устройство не подключается в течение 10 минут после включения, оно перейдет в состояние отключения с постоянным белым светом. Чтобы перезапустить процесс, пожалуйста, отключите питание и снова подключите его, или нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд для сброса сети. Когда индикатор начнет мигать, вы сможете снова подключиться к сети.

#### Добавить продукт в HomeKit

Откройте приложение Apple "Дом". Нажмите "+" в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу добавления аксессуаров. Отсканируйте или вручную введите код настройки HomeKit (QR-код HomeKit) на камере и привяжите устройство к HomeKit.

Распространенные ошибки при добавлении в HomeKit:

Появляется сообщение "Невозможно добавить аксессуар". Повторяющиеся ошибки привели к тому, что информация об устройстве в кеше iOS осталась неразрешенной. Пожалуйста, перезагрузите устройство iOS (iPhone или iPad), сбросьте настройки камеры и попробуйте снова.

Появляется сообщение "Аксессуар добавлен". Пожалуйста, перезагрузите устройство iOS и сбросьте настройки камеры, затем вручную введите код настройки HomeKit для добавления камеры.

Появляется сообщение "Аксессуар не найден". Пожалуйста, сбросьте настройки камеры, подождите 3 минуты, а затем добавьте ее снова, вручную введя код настройки HomeKit.

\* Примечание: Пожалуйста, храните QR-код в безопасном месте. Если добавление не удалось, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, чтобы сбросить сеть, а затем попробуйте добавить устройство снова.

### Другие функции

Для получения доступа к дополнительным функциям устройства, пожалуйста, войдите в приложение Aqara Home.

### Статус индикатора

Статус индикатора	Состояние устройства
Жёлтый индикатор Включён	Начало
Жёлтый индикатор быстро мигает	Сеть ожидает подключения
Синий индикатор быстро мигает	Выполняется подключение к роутеру
Синий индикатор медленно мигает	Подключение к роутеру выполнено успешно, выполняется привязка аккаунта
Синий индикатор постоянно Включён	Устройство работает нормально
Белый индикатор постоянно Включён	Аккаунт не был привязан в течение 10 минут
Жёлтый индикатор медленно мигает	Выполняется обновление прошивки
Индикатор Выключен	Индикатор выключен / устройство не включено / устройство находится в режиме сна

### Основные параметры

Модель: CH-C08E/CH-C08D

Разрешение видео: 2304×1296

Угол обзора: 140°(по диагонали)

Кодирование: H.264

Входное питание: 5V⊠1A

Локальное хранение: MicroSD карта (не входит в комплект). Поддерживается CLASS 10 или выше, до 512 ГБ памяти

Беспроводные протоколы: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 ГГц, Bluetooth

Рабочая температура: -10°C~40°C (14°F~104°F)

Рабочая влажность: 0~95% RH, без конденсации

### Заметки

- Это изделие не является игрушкой, пожалуйста, держите детей подальше от этого продукта.
- Избегайте установки устройства в положении, которое может блокировать объектив или прожектор. При регулировке ориентации объектива, пожалуйста, избегайте направлять его в сторону прямых солнечных лучей, чтобы избежать необратимых аппаратных повреждений датчика изображения.
- Когда прожектор включен и отрегулирован на максимальную яркость, не смотрите прямо на свет, чтобы избежать повреждений глаз.
- Черно-белый режим ночного видения или цветной режим ночного видения с прожектором является опциональными. При переключении на цветной режим ночного видения с прожектором в условиях низкой освещенности, пожалуйста, включите прожектор.
- Пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать этот продукт самостоятельно, так как это аннулирует гарантийное обслуживание после продажи.
- Пожалуйста, выберите адаптер с минимальным выходом 5V⊠1A для использования с этим продуктом.

### Уведомление

Использование значка "Works with Apple" означает, что аксессуар был разработан для работы специально с технологией, указанной в значке, и имеет сертификат разработкой на соответствие стандартам производительности Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.

Десятидневная история записей с вашей Камеры G100 надежно хранится в iCloud и доступна для просмотра в приложении Apple Home на вашем iPhone, iPad или Mac. Вы можете добавить одну камеру к плану на 50 ГБ, до пяти камер к плану на 200 ГБ или неограниченное количество камер к плану на 2 ТБ без дополнительной оплаты. Записи с камер не учитываются в лимите хранилища iCloud.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Онлайн-служба поддержки: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.

Адрес: Room 801-804, Building 1, Chongwen Road, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

Email: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)

Сделано в Китае